



Baubiologie – Umweltanalytik

Mitglied im



Schema Grunddesinfektion Waschmaschine

- Reinigen Sie den Einfüllschacht für das Waschmittel mechanisch mit einer Spülbürste/Zahnbürste und Haushaltsreiniger. Die Waschmittelschublade am besten hierfür aus der Waschmaschine entfernen. Desinfizieren Sie Einfüllschacht und Waschmittelschublade gründlich mit einem Mittel auf Alkoholbasis (z.B. Impresan).
- Anschließend die Waschmaschine mit einer Temperatur von 95°C **ohne Wäsche** durchlaufen lassen. Danach das noch verbliebene Waschwasser an der Ablassschraube komplett entfernen.
- Es folgt ein **zweiter Leerlauf-Waschgang ohne Wäsche bei 95°C**. Jetzt aber unter Zugabe von 450 – 500 ml **chlorhaltigem Hygienereiniger** (z.B. blaues DanKlorix). Danach das Waschwasser erneut über die Ablassschraube komplett entfernen. Beim Desinfizieren mit Chlorreiniger stets die Fenster offen halten. Es bilden sich sonst giftige Dämpfe im Raum und die Schleimhäute können gereizt werden.
- In den ersten zwei bis drei Monaten nach dieser Prozedur sollte die Wäsche mit einem Wäschedesinfektionsmittel (z.B. Impresan Hygienespüler) im Hauptwaschgang gewaschen werden.